

SECOND DECLARATION FOR BCS 03-3056 US

DECLARATION UNDER 37 CFR 1.132

I, Andreas Guenther, of Kuckelbergweg 3a, 51069 Cologne, Germany, declare as follows:

1. I studied at the University of Hannover, Germany, where I obtained a degree of doctor rer. nat. in chemistry. Since September 1, 1980, I have been employed by Bayer AG, Leverkusen, Germany, and remain employed in the process department IOP-IND with Bayer CropScience AG in Dormagen, Germany. I specialize in the field of process chemistry.

2. I am an inventor of, and I am familiar with the subject matter disclosed in the present United States patent application no. 10/568,356 ("the '355 application").

3. I have reviewed WO 02/16304 to Müh *et al.* ("the Müh reference") which has been cited against the claims of the '355 application.

4. Attached herewith as Exhibits A, B and C are true and accurate English language translations of business records prepared and maintained in the ordinary course of business of a laboratory of Bayer AG, Leverkusen, Germany. A copy of each record in the German language as originally prepared is appended to its respective English language translation. I have reviewed the records of Exhibits A, B and C in making this Declaration.

5. Exhibit A is a record dated May 23, 2000, of a protocol of an experiment carried out under the supervision of Dr. Müh that corresponds to Example 1 described in the Müh reference. As provided in the experiment of Exhibit A, the reaction yielded approximately 85% of fluoromalonate ester product using 3 equivalents of reactants (triethylamine and hydrogen fluoride) per equivalent diethyl chloromalonate. In particular, 494 g of triethylamine bishydrofluoride and 357 g triethylamine were heated to 105°C, and 535 g of diethyl chloromalonate was metered in over 6 hours. The reaction mixture was stirred at 105°C, and the reaction time was 12 hours at an inherent pressure of just under 6 bar.

6. Accordingly, the experiment of Exhibit A shows that, under the method described in Example 1 of the Müh reference, for the documented reaction

temperature of about 105°C and the reaction time of 12 hours, the reaction pressure was just under 6 bar.

7. Exhibit B is a record dated July 21, 2000, of a general description of the method used in the Examples 1 and 2 of the Müh reference, this general description differing from the Examples of the Müh reference in the amounts of the reagents used. The general description indicates that the pressure-resistant reaction vessel was sealed so as to be pressure-sealed after adding the reagents of triethylamine and hydrogen fluoride into the vessel, and then the contents of triethylamine and hydrogen fluoride were heated to 105°C. Diethyl chloromalonate was metered in within 6 hours and the mixture was stirred for an additional 6 hours at 105°C. Accordingly, the reaction time in the pressure-resistant reaction vessel at 105°C was 12 hours. The general description of the method provided by the Exhibit B record was used to carry out the experiment of Exhibit A and the experiment of Exhibit C, described below.

8. Exhibit C is a record dated October 30, 2000, of an internal order for an experiment carried out on behalf of Dr. Pleschke. This experiment corresponds to Example 2 described in the Müh reference in which 2 equivalents of reactants (triethylamine and hydrogen fluoride) per equivalent diethyl chloromalonate are used. The internal order includes a two page attachment of time, temperature and pressure data monitored during the experiment.

9. As provided in the experiment of Exhibit C, the reaction was conducted in a 3 liter autoclave, in which the reactants were heated to 105°C. When the metering of the chloromalonate ester was started (at time 14:30), the documented operating temperature and pressure were 102°C and 3.5 bar. When the metering was stopped about 6 hours later (at time 20:25), the operating temperature and pressure were 105°C and 5.6 bar. After an additional reaction time of 6 hours (at time 2:25), the documented operating temperature and pressure were 104.7°C and 6.9 bar.

10. Accordingly, the experiment of Exhibit C shows that, under the method described in Example 2 of the Müh reference, for the documented reaction temperature of about 105°C and the reaction time of 12 hours, the reaction pressure ranged from 3.5 bar to 6.9 bar.

11. In comparison to the experiments of Exhibits A and C, Example 1 of the '355 application shows that for the reaction temperature of 105 to 110°C under normal pressure (800 to 1200 mbar), the reaction time is 15 hours.

12. Thus, the method of the Müh reference requires a reaction pressure about 5 times higher than that of the '355 application in order to achieve a comparable short reaction time of 12 hours.

13. In my opinion, one of skill in the art, attempting to achieve a short reaction time for preparing dialkyl alpha-fluoromalonates, would not have been led by the teachings of the Müh reference to reduce the pressure to normal pressure since the method of Müh reference clearly requires the reaction to be conducted under increased pressure, and further requires such increased pressure to be significantly higher than normal pressure, at almost 6 bar and higher, to achieve the short reaction time of 12 hours.

14. In addition, U.S. Patent No. 5,391,811 to Bohm *et al.* ("Bohm"), discussed in the Declaration under 37 CFR 1.132 executed by me on December 22, 2008, describes a method carried out under normal pressure in which the reaction time is 72 hours. In light of the long reaction time described in the Bohm reference, in my opinion, one of skill in the art would not have been led to reduce the pressure of the method of the Müh reference to normal pressure to achieve a short reaction time.

6. The undersigned declares further that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing therefrom.


Signed at Dormagen, this 2nd day of June, 2010.


Andreas Guenther

Exhibit A

Bayer AG Leverkusen		Test protocol		Page 1 of 2	
PF-P+T VE					
Project:		HEC 5725		Date of test: 23.05.00	
Stage/procedure variant:		Fluoromalonic ester		Carried out by: Muscara	
Test No.: MUEH 9/34		Head of laboratory:		Dr Müh	
Note:					

Reaction equation:




Starting materials			
Weight (g)	(mol)	Purity (%)	
535	2.33	84.7	Diethyl chloromalonate MUEH 14/25 (3.2% diethyl malonate, 15.2% diethyl dichloromalonate)
494	3.5	100	Triethylamine bishydrofluoride (Fluorlabor)(0.18% water)
357	3.5	99	Triethylamine (Riedel de Haen)
Description of the test			
Introduce triethylamine bishydrofluoride and triethylamine, heat to 105°C, then meter in diethyl chloromalonate over 6 h.			
Continue stirring the mixture at 105°C until measurements show that the development of heat has ceased.			
The reaction time under an inherent pressure of just under 6 bar was 12 hours.			
After the reaction has ended, the mixture is cooled to RT, and 494.5 g of water are added to dissolve the suspension. Record the amount of reaction mixture removed for further DTA tests.			
1618 g of final reaction mixture were worked up with 12 g of crystal complexes (which are soluble in 50 g of water).			
After phase separation, 525 g of organic and 1093 g of aqueous phase are obtained; the latter does not contain any product.			
Yield: approximately 85% of product			
m = 525 g GC _{STD} = 67.2%			

Test A as described in WO 02/16304 (Müh)

Projekt:	HEC 5725	Versuchsdatum:	23.05.00
Stufe/Verfahrensvariante:	Fluormalonester	Durchführende :	Muscara
Versuchs-Nr.: MUEH 9/34		Laborleiter:	Dr. Müh

Bemerkung :

Reaktionsgleichung:



Einsatzstoffe			
Masse (g)	(mol)	Gehalt (%)	
535	2,33	84,7	Chlormalonsäurediethylester MUEH 14/25 (3,2 % Malonsäurediethylester, 15,2 % Dichlormalonsäurediethylester)
494	3,5	100	Triethylamin-Bishydrofluorid (Fluorlabor) (0,18 % Wasser)
357	3,5	99	Triethylamin (Riedel de Haen)
Versuchsbeschreibung			
Das Triethylamin-Bishydrofluorid und Triethylamin vorlegen und auf 105°C aufheizen, anschließend in 6 h den Chlormalonsäurediethylester zudosieren.			
Den Ansatz solange bei 105 °C nachrühren, bis keine Wärmeentwicklung mehr gemessen wird.			
Die Reaktionszeit unter einem Eigendruck von knapp 6 bar betrug 12 Stunden.			
Nach Reaktionsende wird der Ansatz auf RT abgekühlt und es werden 494,5 g Wasser zugeben, um die Suspension zu lösen. Die abgenommene Menge an Reaktionsgemisch für weitere DTA-Versuche protokollieren.			
1618 g Reaktionsendgemisch mit 12 g (in 50 g Wasser löslichen) Kristallkomplexen wurde aufgearbeitet.			
Nach der Phasentrennung erhielt man 525 g organische und 1093 g wäßrige Phase, wobei letztere kein Produkt enthielt.			
Ausbeute: ca. 85% Produkt			
<i>m = 525 g Gd.stp : 67,2 %</i>			

Exhibit B

Müh

PF-P+T VE

21 July 2000

Leverkusen B 202

Example for the fluorination of diethyl chloromalonate to give diethyl fluoromalonate

Into a pressure-resistant reaction vessel there are introduced 453 g of the adduct (3.21 mol) of 3.21 mol of triethylamine and 6.42 mol of hydrogen fluoride and a further 325 g of triethylamine (3.21 mol). The reaction vessel was sealed so as to be pressure-sealed and the contents were heated to 105°C. Within 6 hours, 541 g of diethyl chloromalonate (purity 77%; 2.14 mol) were metered in via a pump at 105°C, and the mixture was then stirred for a further 6 h at 105°C until the reaction was complete. After the reaction had ended, the mixture was cooled to 40°C, and 750 g of water were added in order to completely dissolve the suspension which was present after the reaction had ended. The organic bottom phase (440 g) was washed with 150 g of 15% strength sulphuric acid. This gave 420 g of a dark liquid which contains 73% of diethyl fluoromalonate (yield: approximately 81%), which was used in the next step partly directly and partly after distillation.

Müh

PF-P+T VE
21. Juli 2000
Leverkusen B 202

Beispiel für die Fluorierung von Chlormalonsäurediethylester zu Fluormalonsäurediethylester

In einem druckfesten Reaktionsbehälter werden 453 g des Additionsproduktes (3,21 Mol) von 3,21 Mol Triethylamin mit 6,42 Mol Fluorwasserstoff vorgelegt und mit weiteren 325 g Triethylamin (3,21 Mol) versetzt. Der Reaktionsbehälter wurde druckdicht verschlossen und der Behälterinhalt auf 105 °C aufgeheizt. Innerhalb von 6 h wurden 541 g Chlormalonsäurediethylester (Reinheit 77 %; 2,14 Mol) bei 105 °C über eine Pumpe zudosiert und anschließend weitere 6 h bei 105 °C bis zum vollständigen Umsatz gerührt. Nach Reaktionsende wurde auf 40 °C abgekühlt und 750 g Wasser zugegeben, um die nach Reaktionsende vorliegende Suspension vollständig aufzulösen. Die untere, organische Phase (440 g) wurde mit 150 g 15 % iger Schwefelsäure gewaschen. Man erhält 420 g einer dunklen Flüssigkeit, die 73 % Fluormalonsäurediethylester enthält (Ausbeute: ca. 81 %), der teilweise direkt, teilweise nach Destillation für die nächste Stufe verwendet wurde.

Exhibit C

Test 'B' as specified in WO 02/16304 (Müh)

1/3

Test as described by MÜH

Bayer HD Laboratory Q 17 ZF-SFO I Leverkusen		Operating instructions	
Commissioned by: Dr. Pleschke		Box/Chamber: 241	Q17 No.: 1454
Decl. No.: ZF-SFF		J. No.:	Carried out by:
Reaction conditions		Utilised in by the HD Laboratory:	Autoclave: 3x HC
Time:	Hours:	Heat at a rate of:	bar:
Temp.: see protocol	Run at:	bar:	Assembly:
Pressure:	bar:	Up take (calc.):	bar:
Starting materials:		GC sample(s):	
Quantity (g/ml)	Designation (if appropriate manufacturer, purity, other specifications)	MW	n _D
See protocol			
Risk statements (tick where applicable, if appropriate add risk phrases)			
<input checked="" type="checkbox"/> poisonous <input type="checkbox"/> may cause cancer <input type="checkbox"/> mutagenic	<input type="checkbox"/> explosive <input type="checkbox"/> flammable <input type="checkbox"/> causes burns	<input type="checkbox"/> irritating <input type="checkbox"/> substance not fully tested	Other properties/statements:
Safety phrases:			
Reaction equation/procedure:			
$ \text{EtO}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}(\text{Cl})-\text{C}(=\text{O})-\text{OEt} \xrightarrow{\text{HF} \cdot \text{NEt}_3} \text{EtO}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}(\text{F})-\text{C}(=\text{O})-\text{OEt} $			
Test results (on enclosed copy, back to Q17):			
Conversion rate:		Other:	
Yield:			
Date: 30.10.00		Signature:	

Test B as specified in WO 02/16304 (Müh)

0021 943 - 018 b

Copy for client

Bayer

ZF - FGF

HD Laboratory Q 17

Leverkusen

No. 00 - 1434

Chamber / Box 24

Leverkusen, 06.11.2000

for Dr. Pleschke

Telephone

Test No.

Autoclave: 144864 ; litres: 3

Mat.: HC

bar: 300 ; Temp.: 300 °C

Time	Temperature		Heating	Pressure in bar			DrB	K
	external	internal		measured	injected	diff.		
Introduce triethylamine				flushed with N ₂				HF
10	40	62		0.7	5g	to (illegible)	+	10g
	43	61		1.4				
	58	61		1.5			+	10g
11	12	65		1.9			+	10g
	22	59		1.4			+	10g
	44	63		1.9			+	10g
	58	62		2			+	10g
12	12	59		1.9			+	10g
	48	61		1.8			+	10g
	43	61		1.7			+	10g
	57	60		1.7			+	10g
13	13	62		1.7			+	10g
Internal to				10.5 °C				
14	70	102		3.5			Start metering in (ester)	
15	70	104.5		3.8				

Pressure drop calc.: _____

found: _____

Bayer		HD-Labor Q 17		Betriebsanweisung	
ZF-SFO 1 Leverkusen		Boxel Kammer: 24	Q17-Nr.: 11454		
Auftraggeber: Dr. Plehke		J.-Nr.:	Bearbeiter:		
Abl./Klo.: ZF-SFF		Tel.:	Autoklav:		
Reaktionsbedingungen:		(wird im HD-Labor ausgefüllt):		KI.-Nr.:	
Zeit:	Std.	aufheizen mit:	bar	Bestückung:	
Temp.:	110°C	fahren mit:	bar	Drehzahl:	UpM
Druck:	bar	Aufnahme (ber.):	bar	GC-Probe(n):	
Einsatzstoffe:					
Menge (g/ml)	Bezeichnung (ggf. Hersteller, Reinheit, sonstige Spezifikationen)				MG Mol
	siehe Vorlauf				
Gefahrenhinweise (zutreffendes ankreuzen, ggf. mit R-Sätzen ergänzen):					
<input checked="" type="checkbox"/> giftig	<input type="checkbox"/> explosionsgef.	<input type="checkbox"/> reizend	Sonstige Eigenschaften/Hinweise:		
<input type="checkbox"/> krebser.	<input type="checkbox"/> entzündl.	<input type="checkbox"/> nicht vollständig gep. Stoff			
<input type="checkbox"/> erbgutveränd.	<input type="checkbox"/> ätzend				
SI-Ratschläge (S-Sätze):					
Reaktionsgleichung/Durchführung:					
<chem>CC(=O)NCC(F)C(F)=O</chem> $\xrightarrow{\text{HF} \cdot \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8}$ <chem>CC(=O)NCC(F)C(F)=O</chem>					
Versuchsergebnisse (auf beiliegender Kopie zurück an Q17):					
Umsatz:	Sonstiges:				
Ausbeute:					
Datum: 31.10.00	Unterschrift:				

Mit Ergebnis zurück an das HD-Labor Q17

noch mehr hier

Bayer		HD-Labor Q 17		Betriebsanweisung	
ZF-SFO 1 Leverkusen		Boxel Kammer: 24	Q17-Nr.: 11454		
Auftraggeber: Dr. Plehke		J.-Nr.:	Bearbeiter:		
Abl./Klo.: ZF-SFF		Tel.:	Autoklav:		
Reaktionsbedingungen:		(wird im HD-Labor ausgefüllt):		KI.-Nr.:	
Zeit:	Std.	aufheizen mit:	bar	Bestückung:	
Temp.:	110°C	fahren mit:	bar	Drehzahl:	U
Druck:	bar	Aufnahme (ber.):	bar	GC-Probe(n):	
Einsatzstoffe:					
Menge (g/ml)	Bezeichnung (ggf. Hersteller, Reinheit, sonstige Spezifikationen)				MG
	siehe Vorlauf				
Gefahrenhinweise (zutreffendes ankreuzen, ggf. mit R-Sätzen ergänzen):					
<input checked="" type="checkbox"/> giftig	<input type="checkbox"/> explosionsgef.	<input type="checkbox"/> reizend	Sonstige Eigenschaften/Hinweise:		
<input type="checkbox"/> krebser.	<input type="checkbox"/> entzündl.	<input type="checkbox"/> nicht vollständig gep. Stoff			
<input type="checkbox"/> erbgutveränd.	<input type="checkbox"/> ätzend				
SI-Ratschläge (S-Sätze):					
Reaktionsgleichung/Durchführung:					
<chem>CC(=O)NCC(F)C(F)=O</chem> $\xrightarrow{\text{HF} \cdot \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8}$ <chem>CC(=O)NCC(F)C(F)=O</chem>					
Versuchsergebnisse (auf beiliegender Kopie zurück an Q17):					
Umsatz:	Sonstiges:				
Ausbeute:					
Datum: 31.10.00	Unterschrift:				

Kopie für Auftraggeber

Autoklav: 144864 ; Ltr.: 3
Mat.: HC
bar: 300 ; Temp.: 200 °C

Zeit	Temperatur		Hzg.	Druck in bar			DrR	Kl
	außen	innen		gem.	aufgedr.	Diff.		
Triethylamin		ungelegt		1/2 geg.				HF
10	40	62		0,7	5g bis Voll.			10g
	43	61		1,4				
	52	61		1,5				+ 10g
11	12	65		1,9				+ 10g
	28	59		1,4				+ 10g
	44	63		1,9				+ 10g
	58	62		2				+ 10g
12	12	59		1,9				+ 10g
	28	61		1,8				+ 10g
	43	61		1,7				+ 10g
	57	60		1,7				+ 10g
13	12	62		1,7				+ 10g
	14	auf		10,5 °C				
200ml/h	14	102		3,5	Beig mit verdos (ester)			
	15	104,5		3,8				

Druckabfall ber:

gef.:

	außen	innen	gem.	aufgedr.	Diff.
16 <u>20</u>		104,7	4,06		
17 <u>15</u>		104,5	4,28		
18 <u>20</u>		104,8	4,61		
19 <u>30</u>		105,0	5,00		
20 <u>15</u>		105,0	5,6	Erde u. P-pa	
21 <u>25</u>		104,7	5,84		
22 <u>25</u>		104,7	6,06		
23 <u>35</u>		104,7	6,31		
0 <u>25</u>		104,7	6,64		
1 <u>25</u>		104,7	6,69		
2 <u>25</u>		104,7	6,90	Abkühlen auf 40°C	
4 <u>10</u>		40,5	4,15	Bsp. mit Papier E-40	
<u>35</u>		41,1	4,20		
5 <u>10</u>		38,9	4,53		
<u>20</u>		37,1	4,75	Erde mit Papier E-40	
Abkühlen auf RT,					
Zu 6. Vor mit 100g E-Wasser ausgeg.					